




BRUKERMANUAL AKTIVERE HARMONIE SMART


JANUAR 2025



1

Sett inn batteriene

1. Åpne luken nederst på innsiden av døren.
2. Sett inn to CR123A-batterier som anvist i batteriskuffen.
3. På undersiden av batteriskuffen står det to koder: SID og PIN. Skriv disse ned eller ta bilde av dem.



2

Opprett bruker

Gå til smart.harmonie.no og opprett din bruker.



3

Skann QR-koden på døren

På døren sitter en liten QR-kode. Skann den med mobilen og du blir sendt til nettsiden hvor du finner appen.



4

Last ned appen


Den er gratis og finnes til både iPhone og Android.

5

Legg til døren i appen

I appen: trykk på “+”-tegnet for å legge til en ny dør.


Trykk på nummeret som samsvarer med SID.




6

Bekreft med PIN-koden

Appen ber deg taste inn den firsifrede PIN-koden fra batteriskuffen, som du har skrevet ned.





7

Opprett abonnement

Logg deg inn på
smart.harmonie.no

Her velger du det abonnementet
som passer deg best.

Når du har gjort dette, blir
en gateway automatisk sendt hjem
til deg i posten.



8


Låsen er aktivert!

Nå kan du åpne og lukke døren med
mobilen (via Bluetooth).
Test at låsen virker som den skal.

Når gatewayen kommer i posten
og kobles til, kan du styre døren også
når du ikke er hjemme.

Neste side viser hvordan gatewayen
kobles til.


Viktig! Husk å ha en nøkkel tilgjengelig utenfor boligen som en ekstra sikkerhet.



9

Etter mottak av gateway, sjekk at du har alt du trenger:

1. Gateway
2. Strømkabel
3. Reset-verktøy
4. USB-lader, type A (medfølger ikke)




10

Forberedelser

1. Sett gateway i strøm, maks 10 meter fra døren med fri sikt. Den lyser først grønn, så multifarget. Når lyset forsvinner, er den klar.
2. Reset gatewayen før du starter: Hold reset-knappen inne med det medfølgende reset-verktøyet til LED-lampen har lyst grønt tre ganger (ca. 10 sekunder).
3. La gatewayen resette seg riktig ved å vente 10 sekunder.

Gatewayen er nå resatt.




11

Synkroniser gateway med app

Parre gatewayen med app ved å bruke reset-verktøy (1) i lite hull på venstre side først, trykk så på (+)-knappen (2) til lyset blinker blått.

Gatewayen er nå i parringsmodus og kan kobles til app.



12

Legg inn gateway i app

1. I appen, gå til Gateway-fanen og legg til din nye gateway ved å gå til Gateway nederst på skjermen, trykk inn på "Søk etter gateway". Dra så skjermen ned for å oppdatere søket.
2. Legg inn navnet på din WiFi og passordet som samstemmer med denne. (Kun 2.4 Ghz Wi-Fi kan brukes).
3. Oppkoblingen er vellykket når gatewayen lyser blått. (Det kan ta opptil 1 minutt for gateway å koble seg til server.) Om gateway ikke lyser blått innen angitt tid, kan WiFi-navn eller passord være feil.
4. Når gatewayen er klar kan du koble til døren inne i appen. Trykk på (+)-knappen og legg til dør.

Gateway fungerer som bro mellom døren og internett. Nå kan du styre døren fra hvor som helst.


OBS!

Husk at WiFi-navn og passord er sensitiv for store og små bokstaver. Vær nøyaktig.

13

Sjekk at du har alt du trenger:


1. Tastatur
2. Bakplate
3. Tre frontdeksler
4. Åtte skruer (4 for tastatur + 4 for bakplate)
5. Verktøy (stjernetrekker og eventuelt batteridrill)




14

Sett inn batterier i tastaturet

1. Løsne skruen til batterideksel på baksiden.
2. Plasser to CR123A-batterier i riktig retning som vist i holderen. Sett dekselet på igjen og skru fast.





15

Synkroniser tastaturet med gateway

1. Sjekk at gateway er koblet til strøm.
2. Hold inne (+)-knappen på gatewayen til det høres en ringelyd, og det blinker hvitt.
3. Trykk på ringeklokke-knappen på tastaturet. Oppkoblingen er vellykket når det høres en ringelyd fra gatewayen, og den lyser grønt.





16

Koble tastaturet til døren (parring)

1. **Lukk appen**
Lukk Harmonie Smart-appen helt før du fortsetter. (Sveip appen bort slik at den ikke påvirker tilkoblingen.)
2. **Start parring**
Tast #2# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.
3. **Bruk standard masterkode**
Tast 0000# (fabrikkoden). Panelet piper tre ganger.
4. **Legg inn PIN-koden fra døren**
Tast inn PIN-koden (fra batteri-skuffen) + #. Gjenta samme PIN-kode + # en gang til for å bekrefte.

Panelet bekrefter med grønt lys og pip hver gang koden er riktig.





17

Test tastaturet


Test med midlertidig masterkode 0000# for å åpne døren.

Tastaturet er nå koblet til døren.

Husk å endre masterkoden til din egen! Dette gjør du inne i appen, trykk på (i)-symbolet øverst til høyre ved døren. Velg Adminpassord, trykk på "Endre" og legg til nytt passord. Trykk så på ferdig. Du har nå opprettet ny masterkode.

18

Legg inn fingeravtrykk



Viktig! Tastaturet og låskassen må være parret og i tilkoblet tilstand før du kan legge til fingeravtrykk.

1. **Åpne appen** og trykk på (i)-symbolet øverst til høyre ved døren. Velg Fingeravtrykk og aktiver funksjonen ved å skyve på bryteren.
2. **Fingeravtrykksleser**
Tast #1# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.
3. **Bruk masterkode**
Tast 0000# (din egen masterkode). Panelet piper tre ganger.
4. Legg fingeren på leseren seks ganger, og flytt den litt mellom hver gang for bedre nøyaktighet.
5. Grønt lys —> fingeravtrykket ble registrert riktig.
6. Rødt lys —> feil, prøv på nytt.

Fingeravtrykket er konfigurert når alle seks avlesninger er godkjent. Hvis en avlesning feiler, fortsetter systemet til alle seks er registrert riktig.




19

Velg plassering og fest bakplaten

Fest bakplaten på veggen i nærheten (maks 10 meter fra døren) – aldri på selve døren.


Skru fast tastaturet i bakplaten.
(Vi anbefaler bruk av stjernetrekker.)



20

Sett på frontdeksel/bytt farge

Klikk på frontdekselet i ønsket farge.
Bruk en liten flattrekker nederst for å vippe det av hvis du vil bytte.



21

Klar til bruk

Nå er tastaturet aktivert. Legg til flere brukerkoder i appen.

22


Tips og feilsøking

Trykk * for å slette inntasting.

Virker det ikke? Skru tastaturet av veggen og bruk reset-knappen på baksiden (hold inne med penn i 5 sekunder).

Ved sletting av registrerte fingeravtrykk må tastaturet resettes tilbake til fabrikkinstillinger. (Må kobles opp mot gateway på nytt. Punkt 15–18.)

For å starte oppsettet på nytt, reset låskassen: hold inne reset-knappen (den minste sorte knappen oppe på låskassen) med en penn i 5 sekunder.

**Viktig!**

Husk å ha en nøkkel tilgjengelig utenfor boligen som en ekstra sikkerhet.

Slå av låsens åpen dør-varsel

Varsellyd er aktivert på som standard.

1. Slå av varsellyd

Tast #3# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.

2. Bruk masterkode

Tast masterkode + #
Panelet piper tre ganger.

3. Deaktiver varsellyd

Tast 1# på tastaturet.

Panelet blinker grønt to ganger.

—> **Varsellyden er nå deaktivert.**

Slå på låsens åpen dør-varsel**1. Tast #3# på tastaturet.**

Panelet piper tre ganger og blinker grønt.

2. Bruk masterkode

Tast masterkode + #
Panelet piper tre ganger.

3. Aktiver varsellyd

Tast 0+# på tastaturet.

Panelet piper én gang og blinker grønt én gang.

—> **Varsellyden er nå aktivert.**